


Der Transport flüssiger Fracht oder rieselfähiger Güter  
ist eine Sache für Spezialisten,  
genauer gesagt für Tank- und Silospezialisten.

Fotos: Hersteller



Entladetechnik. Das Beladen von Silofahrzeugen erfolgt in der Regel über die Dome im Dachbereich des Silobehälters. Etwas komplizierter gestaltet sich das Entladen eines Silobehälters. Während einige Güter durch bloßes Kippen des Silobehälters entladen werden, müssen andere Güter ausgeblasen werden. Hierfür stehen spezielle Kompressoren zur Verfügung, die den dafür notwendigen Druck erzeugen. Eine nicht gerade ruhige Angelegenheit. Bei einer Investition in aktuelle Silotech-

nik sollte auch die Kompressorentechnik nicht vernachlässigt werden. Kompressoren werden benötigt, um die Silobehälter auszublasen. Eine durchaus kraftstoffintensive Angelegenheit. Aktuelle Kompressorentechnik gewährleistet jedoch eine schnelle und vor allem lärmarme Einblasung.

Bei Kipp-Silofliegern erfolgt das Entladen durch eine Entladeöffnung am Heck des Behälters. Wird das Fahrzeug nach unten entladen, spricht man von so genannten Eutersilos.

## TANK- UND SILOAUFBAUTEN

### Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH

21423 Winsen/Luhe, ☎ +49 (0) 41 71/6 95-0  
eMail: winsen@feldbinder.com

### Heitling Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

49324 Melle, ☎ +49 (0) 54 22/6 08-0  
eMail: info@heitling.de

### Hendricks Fahrzeugwerke GmbH

47574 Goch, ☎ +49 (0) 28 23/50 25-0  
eMail: info@hendricks-goch.de

### TIRSAN Semi-Trailer Plant and Sales Office

47574 Goch, ☎ +49 (0) 28 23/97 21-0

### Köhler Fahrzeugbau

25335 Elmshorn, ☎ +49 (0) 41 21/7 92-0  
eMail: info@koehler-fahrzeugbau.de

### Lindner & Fischer Fahrzeugbau GmbH

89129 Langenau, ☎ +49 (0) 73 45/96 14-0  
eMail: info@lindner-fischer.com

### Nutzfahrzeuge Rohr GmbH

94315 Straubing, ☎ +49 (0) 94 21/73 05-0  
info@rohr-ntz.com

### SCHRADER-T+A Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

59269 Beckum-Vellern, ☎ +49 (0) 25 21/85 08-0  
eMail: info@schrader.de

### Wilhelm Schwarz Müller Gesellschaft m.b.H.

A-4785 Freinberg, ☎ +43 (0) 77 13/8 00-0  
eMail: office@schwarzmueller.com

### Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH

74834 Elztal-Dallau, ☎ +49 (0) 62 61/80 05-0  
eMail: info@spitzer-silo.com

### Zimmermann GmbH

85391 Allershausen, ☎ +49 (0) 81 66/9 94 91 93  
eMail: info@betico.de

## KOMPRESSOREN

### Brätsch Kompressoren GmbH

21033 Hamburg, ☎ +49 (0) 40/7 21 98 50  
eMail: info@braetsch.de

### CVS engineering GmbH

79618 Rheinfelden, ☎ +49 (0) 76 23/7 17 41-0  
eMail: info@cvs-eng.de

### GHH RAND Schraubekompressoren GmbH

46145 Oberhausen, ☎ +49 (0) 2 08/6 99 41 11  
eMail: info\_ghh-rand@eu.irco.com

### Wolf Silo-Kompressor-Service und Vertrieb

45711 Datteln, ☎ +49 (0) 23 63/3 80 80